LUCKY BREWS
CRAFT BEER

PROCEDURA UTILIZZO DELLE SPILLATRICI PER FESTE PRIVATE E FESTIVAL

1



Accendere la spina della corrente della spillatrice a secco **massimo 5 minuti prima** del consumo.
(un accensione troppo anticipata rischia di ghiacciare le vie in caso siano piene di acqua di sanificazione).
L'accensione è automatica all'inserimento della spina.

2



Collegare il manicotto nero della spillatrice alla bombola della CO_2 senza girare con troppa forza. Quando il manicotto è stato innestato, aprire la bombola di CO_2 e verificare che non ci siano sibili dovuti a perdite di gas.
Nel caso di perdite:
A: L'attacco della birra è rimasto aperto. Sollevare la parte posteriore dell'attacco per chiudere la fuoriuscita del gas.
B: La guarnizione del manicotto manca o è rotta (in tal caso si sente una forte e marcata uscita di gas tra la bombola ed il manicotto). In tal caso basta chiudere la bombola e rimpiazzare la guarnizione con quella nuova che è a corredo della spillatrice.

3



Innestare l'attacco ai fusti girando in **senso orario** senza tirare con troppa forza. Una volta arrivato a fine corsa, **abbassare la parte posteriore dell'attacco**.
Verifica che non ci siano sibili dovuti a perdite di gas.
Nel caso di presenza di sibili, basta girare un pò di più l'attacco.
Iniziare a spillare la birra eliminando l'acqua all'interno ed i primi due bicchieri di birra. Se la velocità di uscita della birra è elevata o troppo lenta, si può regolare la velocità attraverso l'apertura o la chiusura del fermo.

4



Nel caso di consumo per più di un giorno, ad ogni fine utilizzo, l attacco va disinnestato per essere poi reinnestato al successivo utilizzo (in caso ovviamente di stop per più di 10 ore di erogazione)

Trouble shooting:
Una schiuma esagerata è normalmente causata dalla non corretta esecuzione dei 4 punti sopra descritti.

In caso la birra esca fredda ma fa schiuma verificare il manometro: il livello della bombola non deve essere a zero e la taratura dei manometri deve essere superiore ai 2.2. in tal caso, verosimilmente, ci sono problemi con la corrente elettrica.

Inquadra il **QRcode** è guarda il video di montaggio e spillatura.

Per qualsiasi informazione aggiuntiva contatta il tuo referente commerciale o chiama lo 0444 301664